T-FORCE XP

THH0211

Mactronic®

mactronic.pl

/ EN
SPECIFICATION

Light source	Luminus SST40 LED		
Lumens	2030 lm		
Candelas	27225 cd		
Runtime and operation modes	Li-ion 18650 3200 mAh		
	TURBO	2030 lm	3 h 15 min
	HIGH	850 lm	3 h 40 min
	MEDIUM	260 lm	6 h 50 min
	LOW	65 lm	29 h
	FIREFLY	0,5 lm	31 d
	STROBE	n/a	7 h
	2 x CR123A		
	MEDIUM	260 lm	2 h 20 min
	LOW	65 lm	9 h 50 min
	FIREFLY	0,5 lm	19 d
	STROBE	n/a	3 h 50 min
Dimensions	124 x 25,4 x 23 mm		
Light range	330 m		
Weight	65 g (without battery)		
Waterproofness	IPX8		
Impact resistance	2 m		
Last setting memory	Yes		

Thank you for choosing a Mactronic® product. Proper operation and maintenance guarantee the product's high durability and reliability. Please read the operating manual and keep it for reference, because it contains important information about safety and operation of the product.

NOTICE
It is not recommended to use the flashlight for purposes other than intended. The manufacturer explicitly voids the warranty if the flashlight has been used for other than its intended purpose.

FLASHLIGHT OPERATION
To activate the flashlight, press the button in the back of the device by pressing it fully in; pressing it just half-way activates the flashlight only for the duration of the pressing. This temporary mode is only active until the button is released. Upon activation, the last operating mode is automatically selected. To change the mode, press the button in the flashlight's head. The modes will be cycling in a loop in the following order: FIREFLY -> LOW -> MEDIUM -> HIGH -> TURBO. The STROBOSCOPE mode is activated by pressing the mode selection button longer. To avoid damage, it is recommended to cool flashlight down if it has heated up during operation in higher power modes. The lamp features a LED to signal that the battery is empty. If the battery charge level drops below 20%, a red LED embedded in the selection mode button lights up. The flashlight can operate on a single 18650 Li-Ion rechargeable battery or, optionally, on two CR123A batteries. When powered by the batteries, higher power modes cannot be selected. The flashlight can be used while the battery is recharging. However, no higher power or stroboscope modes can be selected while it is recharging. To activate the flashlight while it is recharging, press the mode selection button.
NOTE: The flashlight is incompatible with RCR123A and 16340 batteries! As a part of maintenance procedure, every three months use a dry cloth to first wipe the flashlight's seals and threads and then grease them. It is recommended to use silicone-based grease.

CHARGING
To recharge the flashlight, connect the magnetic cable to a mains charger's USB port, a PC USB port or a power bank. Place the magnetic tip on the round, metal ring on the flashlight's housing. The magnetic tip will attach to the ring, which will be indicated by the activation of the red LED embedded in the mode selection button. Once the recharging process is over, the LED in the mode selection button will turn blue.

REPLACING THE BATTERY
Caution! Do not charge or open the flashlight near hazardous locations, such as gas stations. Do not charge the flashlight with CR123A cells installed. To charge the flashlight, install an 18650 battery. To replace the battery, unscrew the rear nut. Install the batteries with the positive end facing the flashlight head. After inserting the battery, tighten the rear nut firmly until it stops.

CAUTION!
Caution! Do not recharge or open the flashlight near danger zones, such as fuel stations. Do not recharge the flashlight if CR123A batteries are used. Only 18650 cells can be recharged. To replace the battery, unscrew the back cap. Insert the cells with their positive (plus) side to the front of the flashlight. Once the cells are in, screw the cap back on tightly.

GENERAL INFORMATION
Modifications and repairs:
Unless authorized by Mactronic® in writing, any modifications and user attempts at home repairs will automatically void the warranty.
Mactronic® warranty:
Mactronic® covers the product with a 3-year warranty for any manufactured defects in material and/or workmanship. The warranty may be extended for up to 5 years (to extend the warranty, you must register your purchase using this form: https://mactronic.pl/en/content/15-warranty. The warranty does not cover the product, rust, unauthorized modifications, improper storage, damage from falls, improper handling, corrosion from leaking batteries, and use of the product to its intended purpose.

WARRANTY CARD
The warranty card can be downloaded at
www.mactronic.pl

USING AND HANDLING THE BATTERY
To reduce the risk of fire, electrocution or other bodily harm, carefully read the flashlight's operating manual.
- Always make sure the battery's polarity is correct.
- Remove the batteries if the flashlight is stored for extended time.
- Do not recharge alkaline batteries.
- Do not dispose of the batteries in fire.
- Keep the batteries out of reach of the children.
- Do not force the batteries open.
- Keep the flashlight away from UV radiation, humidity and chemical products.

[Correct disposal of batteries in this product]

(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the battery, manual or packaging indicates that the batteries in this product should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66. If batteries are not properly disposed of, these substances can cause harm to human health or the environment.
To protect natural resources and to promote material reuse, please separate batteries from other types of waste and recycle them through your local, free battery return system.

Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in countries with separate collection systems)
This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.
Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Transparency and Safety on European Markets

The mark proves that the product in question conforms to EU health and safety standards, whether it's toys or construction machines. Our experts conduct an audit on your products based on the appropriate EU regulations, such as the low-voltage or electromagnetic compatibility directive. Your CE declaration of conformity means your product now has right of way onto the European market.

/ DE
SPEZIFIKATION

Lichtquelle	Luminus SST40 LED		
Lumene	2030 lm		
Candelas	27225 cd		
Leuchtdauer und Lichtmodi	Li-ion 18650 3200 mAh		
	TURBO	2030 lm	3 h 15 min
	HIGH	850 lm	3 h 40 min
	MEDIUM	260 lm	6 h 50 min
	LOW	65 lm	29 h
	FIREFLY	0,5 lm	31 d
	STROBE	n/a	7 h
	2 x CR123A		
	MEDIUM	260 lm	2 h 20 min
	LOW	65 lm	9 h 50 min
	FIREFLY	0,5 lm	19 d
	STROBE	n/a	3 h 50 min
Größe	124 x 25,4 x 23 mm		
Leuchtweite	330 m		
Gewicht	65 g (ohne Batterien)		
IP-Schutzart	IPX8		
Stoßschutz	2 m		
Zuletzt Gespeichert	Ja		

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Mactronic®-Produkt entschieden haben. Eine ordnungsgemäße Bedienung und Wartung gewährleisten eine hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit. Bitte lesen und behalten Sie dieses Handbuchfür einen späteren Gebrauch, da es wichtige Informationen zum sicheren Betrieb und Nutzung enthält.

HINWEIS
Bestimmungswidrige Nutzung der Taschenlampe wird nicht empfohlen. Der Hersteller nimmt die Garantie ausdrücklich zurück, wenn die Taschenlampe bestimmungswidrig benutzt wird.

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE
Zum Anschalten der Lampe drücken Sie fest die Taste im hinteren Teil des Gerätes. Wird die Taste nur zur Hälfte gedrückt, schaltet sich das Licht nur für die Zeit des Drückens ein. Das Licht bleibt eingeschaltet, solange die Taste gedrückt ist. Die Lampe schaltet sich immer im letzten benutzten Lichtmodus ein. Um zwischen den Modi zu wechseln, drücken Sie die Taste am Lampenkopf. Die Modi wechseln in einer Schleife in der nachstehenden Reihenfolge: FIREFLY -> LOW -> MEDIUM -> HIGH -> TURBO. Der STROBOMODUS schaltet sich beim längeren Drücken der Moduswechseltaste ein. Wurde die Lampe während des Betriebs in den höheren Leuchtmodi stark erwärmt, soll sie zur Vorbeugung von Beschädigungen abgekühlt werden. Die Lampe ist mit einer Signalisierung des leeren Akkus ausgerüstet. Sinkt die Kapazität der Zelle unter 20%, erleuchtet rote Diode, die in der Moduswechseltaste versteckt ist. Die Lampe kann von einem Akku 18650 Li-ion oder wahlweise von zwei Batterien CR123A gespeist werden. Wird die Lampe von Batterien gespeist, kann sie nicht in den höchsten Leuchtmodi benutzt werden. Die Lampe kann während der Ladung des Akkus benutzt werden. Während der Ladung des Akkus kann die Lampe nicht in den höchsten Leuchtmodi und im Strobomodus benutzt werden. Um die Lampe während des Ladeprozesses einzuschalten, drücken Sie die Moduswechseltaste.
HINWEIS: Das Gerät ist mit den Akkus RCR123A/16340 nicht kompatibel! Die Taschenlampe soll alle 3 Monate gewartet werden, indem die Dichtung und die Gewinde mit einem trockenen Tuch gewischt und anschließend geschmiert werden. Wir empfehlen Schmierstoff auf Silikonbasis.

LADEPROZESS
Um die Taschenlampe aufzuladen, schließen Sie das beigefügte Magnetkabel an die USB-Ladequelle, wie z.B. Netzladegerät, USB-Port am Computer oder Power Bank, an. Die Magnet-Ladeklemme legen Sie an die runde Metallscheibe der Taschenlampe am Gehäuse des Gerätes an. Liegt die Magnetklemme eng an der Scheibe an, erleuchtet die rote Diode an der Moduswechseltaste. Nach der Beendigung des Ladeprozesses wechselt die Farbe der Diode an der Moduswechseltaste in blau.

BATTERIEAUSTAUSCH
Warnung! Die Taschenlampe soll an gefährlichen Stellen, wie z.B. Tankstellen, nicht geladen oder geöffnet werden. Die Lampe mit den eingesteckten CR123A-Zellen soll nicht geladen werden. Um die Lampe aufzuladen, installieren Sie den Akku 18650. Um die Zelle auszutauschen, schrauben Sie den hinteren Verschluss ab. Die Zellen sollen mit dem Pluszeichen in Richtung des Lampenkopfes gesteckt werden. Nachdem die Zelle hineingesteckt wurde, schrauben Sie den hinteren Verschluss bis zum Widerstand zu.

VORSICHT!
Vergewissern Sie sich, dass Sie Originalteile für die Taschenlampe Mactronic® nutzen. Nutzung von Ersatzteilen anderer Hersteller kann die Qualität und die Parameter des Produktes beeinträchtigen. Die bei diesem Produkt benutzten aufladbaren Akkus können verwertet werden. Gemäß der EU-Verordnung über Elektro- und Elektronik-Altgeräte sind die verbrauchten Batterien in den dafür vorgesehenen Batteriebehältern zu entsorgen. Prüfen Sie die Hinweise zum Recycling oder andere Vorgaben bei der zuständigen Entsorgungsfirma.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Modifikationen und Reparaturen:
Sämtliche Modifikationen und Versuche des Nutzers Reparaturen auf eigene Faust vorzunehmen, denen Firma Mactronic nicht zugestimmt hat, haben eine automatische Ungültigkeit des Garantiescheins zur Folge.
Garantie der Firma Mactronic®:
Firma Mactronic® gewährt eine Dreijahresgarantie für das Produkt. Die Garantie kann auf bis zu 5 Jahre verlängert werden (um die Garantie zu verlängern, müssen Sie Ihren Kauf mit diesem Formular registrieren: https://mactronic.pl/en/content/15-warranty. Die Garantie umfasst jegliche Werksfehler des Materials und/oder der Herstellung. Die Garantie gilt nicht im Fall von Fehlern, die aus der gewöhnlichen Nutzung resultieren, Rost und Fehlern, die wegen unberechtigter Modifikationen, unerlaubter Aufbewahrung entstanden sind, Beschädigungen infolge Herunterfallens, unsachgemäßer Behandlung des Produkts, Korrosion als Konsequenz des Batterie- bzw. Akkulecks, oder auch Fehlern wegen eines bestimmungswidrigen Gebrauchs.

GARANTIESCHEIN
Der Garantischein ist auf der Internetseite www.mactronic.pl herunterzuladen.

BEDIENUNG UND BATTERIEGEBRAUCH

Um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern, beachten Sie die ausführliche Gebrauchsanweisung der Taschenlampe.

- Achten Sie immer auf die Polarität der Batterie.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Taschenlampe, wenn Sie sie über einen längeren Zeitraum aufbewahren.
- Laden Sie keine Alkalibatterien auf.
- Entsorgen Sie die Batterien nicht im Feuer.
- Lassen Sie die Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern liegen.
- Öffnen Sie den Akku nicht.
- Halten Sie die Lampen von UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Feuchtigkeit und chemischen Produkten fern.

[Korrekte Entsorgung der Batterien dieses Produkts]

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf der Akkumulator bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation oder Verpackung gibt an, dass die Akkumulator zu diesem Produkt nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Wenn die Akkumulator mit den chemischen Symbolen Hg, Cd oder Pb gekennzeichnet ist, liegt der Quecksilber-, Cadmium- oder Blei-Gehalt der Akkumulator über den in der EG-Richtlinie 2006/66 festgelegten Referenzwerten. Wenn Akkumulatorn nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können sie der menschlichen Gesundheit bzw. der Umwelt schaden.
Bitte helfen Sie, die natürlichen Ressourcen zu schützen und die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern, indem Sie die Akkumulatorn von anderen Abfällen getrennt über Ihr örtliches kostenloses Altakkumulator--Rücknahmesystem entsorgen.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)

(Gilt für Länder mit Abfalltrennsystemen)
Die Kennzeichnung auf dem Produkt, Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z. B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.
Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können. Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Dokumentierte Produktqualität durch unsere Prüfung für Ihre CE-Kennzeichnung

Sichere, einwandfreie und hochwertige Waren auf allen europäischen Märkten: das ist das Ziel der CE-Kennzeichnung. Die Kennzeichnung dokumentiert, dass Waren – vom Spielzeug bis zur Baumaschine – den Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der Europäischen Union entsprechen

/ PL

SPECYFIKACJA

Źródło światła	Luminus SST40 LED		
Lumeny	2030 lm		
Kandele	27225 cd		
Tryby i czasy	**Li-ion 18650 3200 mAh**		
	TURBO	2030 lm	3 h 15 min
	HIGH	850 lm	3 h 40 min
	MEDIUM	260 lm	6 h 50 min
	LOW	65 lm	29 h
	FIREFLY	0,5 lm	31 d
	STROBE	n/a	7 h
	2 x CR123A		
	MEDIUM	260 lm	2 h 20 min
	LOW	65 lm	9 h 50 min
	FIREFLY	0,5 lm	19 d
	STROBE	n/d	3 h 50 min
Wymiary	124 x 25,4 x 23 mm		
Zasięg światła	330 m		
Waga	65 g (bez baterii)		
Wodoodporność	IPX8		
Wstrząsoodporność	2 m		
Last setting memory	Tak		

Dziękujemy Państwu za wybór produktu firmy Mactronic®. Odpowiednia obsługa oraz konserwacja zapewnia wysoką trwałość i niezawodność. Prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją i zachowanie jej na przyszłość, gdyż zawiera ona istotne informacje dotyczące bezpiecznej obsługi oraz użytkowania.

UWAGA!

Wykorzystanie latarki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem nie jest zalecane. Producent jednoznacznie wycofuje gwarancje w przypadku jej użycia niezgodnie z zalecanym przeznaczeniem.

OBSŁUGA LATARKI

Aby uruchomić latarkę, naciśnij przycisk znajdujący się z tyłu urządzenia, wciskając go do oporu, lub wciskając przycisk lekko, do połowy, co aktywuje światło chwilowe. Światło chwilowe dostępne będzie do czasu zwolnienia przycisku. Latarka po włączeniu uruchomi się w ostatnim trybie światła. W celu zmiany trybu, naciskaj przycisk znajdujący się na głowicy latarki. Tryby będą zmieniać się w pętli, następując po sobie w kolejności: FIREFLY -> LOW -> MEDIUM -> HIGH -> TURBO. Tryb STROBOSKOPU uruchamia się poprzez przytrzymanie dłużej przycisk zmiany trybów. Aby zapobiec uszkodzeniom, zaleca się wystudzenie latarki w przypadku mocnego rozgrzania podczas pracy na wyższych trybach światła. Latarka posiada kontrolkę rozładowania akumulatora. Gdy pojemność ogniwa spadnie poniżej 20%, zapali się czerwona dioda ukryta w przycisku zmiany trybów. Latarkę można zasilać z akumulatora 18650 Li-ion, lub opcjonalnie z 2 sztuk baterii CR123A. Użycie baterii nie pozwala na pracę w najwyższych trybach światła. Latarkę można używać podczas ładowania akumulatora. Podłączenie do ładowania nie pozwala jednak na pracę w najwyższych trybach światła, jak i w trybie stroboskopu.
UWAGA: Urządzenie nie jest kompatybilne z akumulatorami RCR123A/16340! W ramach konserwacji latarki należy raz na 3 miesiące przesmarować uszczelki i gwinty urządzenia smarem na bazie silikonu. Przed smarowaniem należy oczyścić elementy suchą szmatką.

ŁADOWANIE

Aby naładować latarkę podłącz załączony przewód magnetyczny do źródła zasilania USB, takiego jak ładowarka sieciowa, port USB komputera lub stacji Power Bank. Magnetyczną końcówkę ładującą przyłóż do okrągłej, metalowej tarczy latarki umieszczonej na obudowie urządzenia. Magnetyczna końcówka przylgnie do tarczy, co latarka zasygnalizuje zapaleniem się czerwonej diody ukrytej w przycisku zmiany trybów. Gdy proces ładowania zakończy się dioda w przycisku zmiany trybów zmieni kolor na niebieski.

WYMIANA BATERII

Uwaga! Nie ładuj i nie otwieraj latarki w pobliżu miejsc niebezpiecznych, jak stacje benzynowe. Nie ładuj latarki z zamontowanymi ogniwami CR123A. W celu naładowania zainstaluj akumulator 18650. Aby wymienić ogniwo odkręć nakrętkę tylną. Ogniwa montuj plusem w kierunku głowicy latarki. Po wsunięciu ogniwa mocno dokręć nakrętkę tylną do oporu.

OSTRZEŻENIE

Upewnij się, że używasz oryginalnych części zaprojektowanych do latarki Mactronic®. Stosowanie części zamiennych wyprodukowanych przez innych producentów może wpłynąć na jakość i parametry produktu. Ładowalne akumulatory używane w tym produkcie mogą podlegać ponownej przeróbce. Zgodnie z regulacją unijną WEEE nie wolno wyrzucać ogniw do śmieci lecz do specjalnych pojemników na baterie. Sprawdź w miejscowym zarządzie firmy wywożącej śmieci o sposobie i rodzaju ponownej przeróbki lub o innych dyspozycjach.

INFORMACJE OGÓLNE

Modyfikacje i naprawy:

Wszelkie modyfikacje i podejmowane przez użytkownika próby nieautoryzowanych napraw, na które firma Mactronic nie wyraziła pisemnej zgody, powodują automatyczne unieważnienie gwarancji.

Gwarancja firmy Mactronic®:

Firma Mactronic® udziela 3-letniej gwarancji na produkty. Istnieje możliwość wydłużenia gwarancji do 5 lat (wymagane zarejestrowanie zakupu poprzez formularz - https://mactronic.pl/pl/przedluz-gwarancje). Gwarancja ta obejmuje wszelkie wady fabryczne materiału i/lub wykonania. Gwarancja nie obejmuje wad będących wynikiem normalnego użytkowania, wystąpienia rdzy, wad powstałych wskutek nieuprawnionych modyfikacji, niewłaściwego przechowywania, uszkodzeń powstałych w wyniku upadków, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, korozji spowodowanej przez wyciek z baterii lub akumulatorów bądź wad powstałych w wyniku użytkowania latarki w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem.

KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna do pobrania na stronie internetowej
www.mactronic.pl

OBSŁUGA I UŻYCIE BATERII

Dla zredukowania ryzyka wywołania pożaru, porażenia prądem lub doznania obrażeń ciała, należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją użytkowania latarki.

- Bezwzględnie przestrzegaj biegunowości baterii.
- Wyjmuj baterie z latarki w przypadku długotrwałego przechowywania.
- Nie ładuj baterii alkalicznych.
- Nie wrzucaj baterii do ognia.
- Pozostawiaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Nie otwieraj baterii.
- Przechowuj lampki z dala od promieniowania UV, wilgoci oraz produktów chemicznych.

Sposób poprawnego usuwania baterii, w które wyposażony jest niniejszy produkt

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
Niniejsze oznaczenie na baterii, instrukcji obsługi lub opakowaniu oznacza, że baterie, w które wyposażony był dany produkt, nie mogą zostać usunięte wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Przy zastosowaniu takiego oznaczenia symbole chemiczne (Hg, Cd lub Pb) wskazują, że dana akumulator zawiera rtęć, kadm lub otów w ilości przewyższającej poziomy odniesienia opisane w dyrektywie WE 2006/66.
Użytkownik nie może samodzielnie wymieniać akumulatorów stosowanych w niniejszym produkcie. Informacje na temat ich wymiany można uzyskać u lokalnego usługodawcy. Baterii nie należy wyjmować lub wystawiać na działanie ognia. Baterii nie wolno demontować, miażdżyć lub przebijać. Jeżeli zamierzasz pozbyć się produktu, punkt segregacji odpadów powinien odpowiednie kroki w celu odpowiedniej utylizacji produktu, w tym baterii.

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)
To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiatów. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.
Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

Deklaracja zgodności CE - bezpieczeństwo wyrobów na rynkach europejskich

Oznakowanie CE potwierdza, że dany produkt spełnia wszystkie wymagania dyrektyw nowego podejścia, które odnoszą się do danego produktu oraz to, że produkt poddany został procedurom oceny zgodności zakończonych pozytywnym wynikiem.

Do not dispose at dustbin.
Prosimy nie wyrzucać do pojemnika na śmieci.

ISO 9001-2015

Made in PRC for Mactronic® Group Sp. z o.o.
ul. Stargardzka 4, 54-156 Wrocław
©2023 Mactronic® **mactronic.pl**